


**Manuel d'assemblage.**

**Moustiquaire avec rails 12' x 12'**

**B121230-MOS**



MEUBLES DE JARDIN  
**CORRIVEAU**  
OUTDOOR FURNITURE

# Avis

## Important :

Veuillez lire et suivre toutes les notifications de sécurité, les mises en garde, instructions d'assemblage, directives d'utilisation et d'entretien avant de débiter l'assemblage. Chaque recommandation doit être suivie afin de maximiser la solidité de l'ensemble.

## Règles de sécurité :

### Mise en garde

Tenir toute flamme ou source de chaleur éloigné du tissu du gazebo. Le tissu peut brûler ou fondre lorsqu'en contact direct ou une exposition prolongée avec une source de chaleur. L'application de toute substance au tissu du gazebo peut affecter ou annuler ses propriétés de retardement au feu.

### Règles

La responsabilité incombe au consommateur de valider sa conformité avec les réglementations municipales, code de construction, zonage ou toute autre limitations et l'obtention d'un permis avant de débiter l'installation.

### Recommandations

- Lors de l'assemblage ou de l'utilisation de ce produit, les précautions élémentaires de sécurité doivent toujours être suivies afin de limiter les risques de blessure ou de dommages aux pièces.
- Ne jamais utiliser le gazebo lors de conditions météorologiques extrêmes.
- Avant de débiter l'installation, il faut s'assurer que toutes les pièces sont présentes en validant avec la liste des pièces. Si une pièce est manquante ou endommagée, ne pas essayer de faire l'installation.
- Certaines pièces peuvent avoir des rebords tranchants. L'utilisation de gants protecteurs est toujours recommandée.
- Lors de l'installation de votre gazebo, il est recommandé de procéder avec deux personnes adultes ou plus.
- Il faut considérer au moins 5 heures pour compléter l'installation. Même lorsque bien fixé au sol, un gazebo dont l'installation n'est pas terminée peut s'abimer ou provoquer un dommage à son environnement immédiat.
- Il faut vérifier que le serrage des boulons et écrous est adéquat avant l'utilisation et périodiquement.
- L'utilisation d'outils et d'équipements appropriés est de mise pour une installation sécuritaire et conforme. Ne jamais grimper, s'asseoir ou se tenir sur la structure lors de l'assemblage.

- Malgré le fait que la structure du gazebo permette une utilisation toute l'année, **toute accumulation de neige doit être retirée du toit en tout temps.**

- La moustiquaire et les rideaux (optionnels) doivent être retirés pour la période hivernale.

- Les boulons d'ancrages et toute autre forme de fixation au sol ne sont pas fournis.

- Toujours se tenir loin de toute installation ou mode de transport électrique.

- Il est toujours recommandé de conserver le manuel d'installation pour toute référence ultérieure éventuelle.

## **Entretien**

Il faut éviter l'utilisation de machine à laver à pression. L'utilisation d'un savon doux et de l'eau chaude est la meilleure solution pour l'armature seulement. Ne jamais utiliser de savon sur les tissus, ceci réduirait leur durabilité et conséquemment leur durée de vie et aspect général. L'utilisation d'une brosse douce et d'eau chaude sont excellents pour le nettoyage du tissu.

## **Garantie**

### **Ce qui est couvert**

L'armature et les tissus sont couverts contre tout défauts pour une période d'un an à l'acheteur original.

### **Ce qui est non couvert**

Cette garantie ne couvre pas une utilisation commerciale, un manque de soin ou inappropriés, un entreposage négligeant, du vandalisme, des produits chimiques, des actes de la nature, du feu, de l'oxydation, des taches, de dommages dûs au gel, un emballage inapproprié pour un retour et une utilisation déraisonnable ou abusive. La décoloration et **les dommages dûs à l'accumulation de neige ne sont pas couverts non plus.**

## **Service à la clientèle**




### **Consommateur**

Pour chaque demande de pièce, veuillez contacter votre détaillant avec une description du problème, des photos et une copie de la facture d'achat afin que toute l'information pertinente soit complète pour activer le dossier.


### **Détaillant**

En complément à toute l'information déjà produite par le consommateur, toute demande de pièce doit s'accompagner du nom de la personne en charge du dossier du client, le nom du détaillant, son adresse (succursale si applicable), adresse courriel, fax et numéro de téléphone.


# Liste des pièces :

| Pièce | Description                           | Qté | Dessin                                                                                |
|-------|---------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| #1    | Moustiquaire supérieure               | 1   |    |
| #2    | Velcro du moustiquaire supérieur      | 4   |    |
| #3    | Moustiquaire triangulaire             | 4   |     |
| #4    | Velcro-A du moustiquaire triangulaire | 8   |     |
| #5    | Velcro-B du moustiquaire triangulaire | 8   |     |
| #6    | Rails                                 | 8   |   |
| #7    | Vis                                   | 16  |  |
| #8    | Moustiquaire                          | 1   |  |

#1

X 1



#2

X 4

### Étape 1:

Collez les quatre Velcros du moustiquaire supérieur (#2) tout autour de la structure intérieure de l'évent.  
 Insérez le crochet de l'évent par le trou central du moustiquaire supérieur (#1).

Fixez le moustiquaire supérieur (#1) sur les 4 Velcros du moustiquaire supérieur (#2).





Étape 2:

Collez les Velcros-A du moustiquaire triangulaire (#4) sur les deux tubes de toit de chaque toit triangulaire.

Collez les Velcros-B du moustiquaire triangulaire (#5) sur la poutre de chaque toit triangulaire. Le Velcro (#5) doit couvrir la longueur de la poutre.

Fixez le moustiquaire triangulaire (#3) sur le toit triangulaire.









Étape 3:

Fixez les rails (#6) sur les poutres des quatre côtés du gazebo.

Serrez les vis (#7) pour s'assurer que les rails (6) soient fixés.

#8

X 1

Étape 4:

Accrochez le moustiquaire (#8) en utilisant les crochets dans chaque coins du moustiquaire (#8) sur chaque poteaux.

Accrocher le moustiquaire (#8) en utilisant les crochets sur les rails (#6).

Attacher les Velcros cousus du moustiquaire (#8) autour de chaque poteaux.