




Cascada 10'x14' wallshelter - Gazebo mural Cascada 10'x12'
B101243- (2025)
Assembly instruction - Plan d'assemblage



IMPORTANT NOTICE Pour le français voir pages 4 et 5

Please read and follow all safety statements, warnings, assembly instructions, use & care directions before attempting to assemble. Each of the recommendations must be followed to ensure the utmost solidity.

Security Rules

Warning :

Keep flame and heat sources away from the gazebo. The frame & fabric may burn if it is exposed to prolonged contact with a source of heat.

Regulation :

It is the responsibility of the consumer being in accordance with city regulation, construction codes, zoning or any limitations and obtaining a permit prior assembling gazebo.

Recommendation :

- When assembling and using this product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of a personal injury and damage to parts.
- Do not use the gazebo during extreme weather conditions.
- Before beginning assembly of products, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
- Some parts may contain sharp edges. The use of protective gloves is always recommended.
- When installing and assembling your gazebo, it is recommended that 3 or more adults are involved.
- Considering at least four hours to complete the installation, even well anchored, a gazebo unit that is not finished assembling can get or create damages to nearby environment.
- Verify that all nuts and bolts are tightly secured before and during use.
- Use proper tools and equipment for a safe and compliant installation. Never climb, sit or stand on structure while assembling.
- Always keep the canopy close during the rain to prevent water build-up.
- During the winter, always remove the canopy.
- Anchoring bolts or other anchoring devices are not supplied.
- Keep away from any electric installation or transportation device.
- Always recommended keeping assembly manual for further reference.

Care

Avoid using a pressure washer. The use of a mild soap with warm water is the best solution for the frame only. A clear water rinse is necessary then. Never use soap on fabric, this will reduce their durability, consequently their lifespan and general look.

Warranty

Covered :

We warrant to the original purchaser for 5 years.

5 years on corrosion of the Galvalume.

1 year on any manufacturing defects.

1 year on corrosion on steel e-coated.

1 year on corrosion on aluminum welding.

1 year on chipping painted parts.

1 year on splitting of plastic parts.

Not covered :

This warranty does not cover commercial use, improper care, neglected storage, vandalism, chemicals, acts of nature, fire, oxidation, stains, freeze damage, improper packaging for return and unreasonable or abusive use. Normal discoloration and build-up snow are not covered either.

Customer service

Consumer :

Purchased in store:

For each part request, please contact your retailer with a description of the problem, pictures and consumer invoice copy, to ensure the proper information to proceed.

Purchased and ordered via the web:

For any part request, please fill in our form on our website.

www.corriveaumdj.com / After-sales service and select "Online purchase via retailer".

Seller :

In addition to all the information already provided by the consumer, any parts requested must mention the person responsible for the client's file, the retailer name, address, branch if applicable, e-mail address, fax and phone number.

AVIS

Veillez lire et suivre toutes les notifications relatives à la sécurité, précautions générales, instructions d'assemblage, directives d'utilisation et d'entretien avant de procéder à l'assemblage.

Règles de sécurité

Avertissement :

Tenir toutes flammes ou sources de chaleur éloignées de ce gazebo. L'armature et le tissu peuvent brûler s'il est exposé à un contact prolongé avec une source de chaleur.

Réglementation :

Il incombe au consommateur de valider la conformité avec la réglementation municipale, code de construction, zonage et autres limitations et de l'obtention de permis avant l'assemblage de ce gazebo.

Recommandation :

- Lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit, les règles de base de sécurité doivent toujours être respectées afin de réduire les risques de blessure ou de dommages.
- Ne pas s'abriter dans ce gazebo lors de conditions climatiques extrêmes.
- Certaines pièces peuvent présenter des rebords tranchants, le port de gants protecteurs est de mise.
- Avant de procéder à l'assemblage de ce produit, on doit s'assurer de la conformité de la quantité des pièces en comparant avec la liste des pièces. Dans le cas où une pièce est manquante ou endommagée, ne pas débiter l'assemblage.
- Un minimum de trois adultes est requis pour procéder à l'assemblage.
- En considérant une période moyenne de cinq heures pour compléter l'installation, prévoir suffisamment de temps pour tout réaliser dans une seule journée. Même solidement ancré, ce gazebo dont l'installation n'est pas encore terminée peut s'endommager ou créer des dommages importants à l'environnement immédiat.
- Une vérification du serrage des boulons est requise avant et périodiquement pendant l'utilisation.
- Utiliser les équipements et outils appropriés pour une installation conforme et sécuritaire. Ne jamais grimper, s'asseoir ou se tenir sur la structure lors de l'installation.
- Toujours garder la toile fermée pendant la pluie pour éviter l'accumulation d'eau.
- Durant la saison hivernale, toujours enlever la toile.
- Les boulons et unités d'ancrage ne sont pas fournis.
- S'assurer de garder une distance raisonnable de tout installation ou équipement de transport d'électricité.
- Il est recommandé de conserver le manuel d'assemblage pour toute référence ultérieure éventuelle.

Entretien

Ne jamais laver à l'aide d'une machine à pression élevée. On recommande d'utiliser un savon doux combiné à une eau chaude pour le lavage de la structure. Un rinçage à l'eau claire est requis ensuite. Ne jamais utiliser de savon sur les tissus, cette pratique réduirait leurs propriétés et par conséquent leur longévité et aspect général.

Garantie

Couvert :

Nous offrons une garantie de 5 ans à l'acheteur original.

5 ans contre la rouille du Galvalume.

1 an sur les défauts de fabrication.

1 an sur la corrosion de l'acier traité.

1 an sur la corrosion des soudures de l'aluminium.

1 an sur l'écaillage des pièces peintes.

1 an sur l'éclatement des pièces en plastique.

1 an sur tous les mécanismes.

Non-couvert:

Cette garantie ne couvre pas une utilisation commerciale, un soin inadéquat, un entreposage négligent, du vandalisme, un usage de produits chimiques, des conditions climatiques extrêmes ou « Act of God », du feu, de l'oxydation, des taches, des dommages dus au gel, un emballage inapproprié pour un retour et un usage déraisonnable ou abusif. La décoloration normale ou les dommages causés par l'accumulation de neige ne sont pas couverts.

Service à la clientèle

Consommateur :

Acheter en magasin:

Pour toute demande de pièce, veuillez prendre contact avec votre détaillant avec une description du problème, des photos et une copie de votre facture afin de s'assurer que l'information est complète pour compléter le dossier.

Acheté et commandé par le web:










Pour toute demande de pièce, veuillez remplir notre formulaire sur notre site web www.corriveaumdj.com / Service après-vente et sélectionné "Achat en ligne via détaillant".

Pour le marchand :










Outre toutes les informations fournies par le consommateur, toute demande de pièce doit mentionner la personne responsable du dossier du client, le nom et l'adresse du marchand et succursale s'il y a lieu, adresse courriel, fax et numéro de téléphone.

Parts list:

Liste de pièce:










#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
A1	Post Poteau		1
A2	Post extension Extension de poteau		1
B1	Post Poteau		1
B2	Post extension Extension de poteau		1
C	Post Poteau		2
D	Base flange Bride de base		2
E	Base flange Bride de base		2
F	Trapezoidal crossbar Traverse en trapèze		1
G	Triangular corssbar Traverse triangulaire		1

Parts list:
Liste de pièce:




#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
H	Trapezoidal crossbar Traverse en trapèze		1
I	Triangular corssbar Traverse triangulaire		1
J	Crossbar Traverse		1
K	Crossbar Traverse		1
L	Connector Connecteur		2
M	Crossbar Traverse		1
N	Crossbar Traverse		1
O	Roof tube Tube de toit		3
P	Roof tube Tube de toit		3

Parts list:





Liste de pièce:

#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
Q	Roof tube Tube de toit		12
R	Roof panel Panneau de toit		4
S	Roof panel Panneau de toit		4
T	Roof profile Profilé de toit		2
U	Roof profile Profilé de toit		2
V	Roof profile Profilé de toit		1
W	Roof profile Profilé de toit		1
X	Roof profile Profilé de toit		1
Y	Roof profile Profilé de toit		1










Parts list:**Liste de pièce:**

#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
Z	Wall mount Fixation murale		4
AB	Mosquito net Moustiquaire		1
AC	Connector Connecteur		3




Hardware:**Quincaillerie:**


#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
AA	Bolt M6x15mm Boulon M6x15mm		76
BB	Bolt M6x30mm Boulon M6x30mm		14
CC	Bolt M6x40mm Boulon M6x40mm		11
DD	Bolt M6x65mm Boulon M6x65mm		4


Hardware:
Quincaillerie:

#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
EE	Bolt M6x95mm Boulon M6x95mm		2
FF	Bolt M6x25mm with head Boulon M6x25mm avec tête		15
GG	Half-threaded bolt Mx30mm Boulon à demi fileté M6x30mm		20
HH	Plastic cap Capuchon en plastique		20
II	M6 Nut Écrou M6		18
JJ	Plastic washer Rondelle en plastique		54
KK	Bolt M6x12mm Boulon M6x12mm		15
LL	Bolt M8x75mm Boulon M8x75mm		12
MM	Bolt M8x95mm Boulon M8x95mm		8

Hardware:
Quincaillerie:

#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
NN	M8 Nut Écrou M8		20
OO	Allen key Clé Allen		2
PP	Spanner Clé		1







Step 1:

Bolts can be tightened completely. Fix the extension post (A2 & B2) into the posts (A1 & B1) by using the bolts (AA) as shown in fig. 1. Then, fix the base flanges (D) to the bottom of the posts (A1 & B1) by using the bolts (AA) as shown in the fig 2. Then, fix the base flanges (E) to the bottom of the posts (C) by using the bolts (AA) as shown in the fig 3.

Étape 1:

Les boulons peuvent être serrés complètement. Fixer les extensions de poteau (A2 et B2) dans les poteaux (A1 et B1) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration 1. Ensuite, fixer les brides de base (D) au bas des poteaux (A1 et B1) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration 2. Ensuite, fixer les brides de base (E) au bas des poteaux (C) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration 3.







Step 2:

Bolts can be tightened completely. Insert the trapezoidal crossbar (F) into the triangular crossbar (G) and fix them by using the bolts (DD) with nuts (II) as shown in the fig. Then, repeat those steps for the crossbars (H & I).

Étape 2:

Les boulons peuvent être serrés complètement. Insérer la traverse en trapèze (F) dans la traverse triangulaire (G) et les fixer en utilisant les boulons (DD) avec écrous (II) tels qu'illustrés dans l'illustration. Ensuite, répétez ces étapes pour les traverses (H et I).




Step 3:

Bolts can be tightened completely. Insert the connector (L) into the crossbars (J & K) and fix them by using the bolts (AA) as shown in the fig 1. Then, repeat those steps for the crossbars (M & N) as shown in fig. 2. Then, insert the roof tubes (O) into the roof tubes (P) and fix them by using 2 bolts (AA) only as shown in the fig. 3.

Étape 3:

Les boulons peuvent être serrés complètement. Insérez un connecteur (L) dans les traverses (J et K) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration 1. Ensuite, répétez ces étapes pour les traverses (M et N) telles qu'illustrées dans l'illustration 2. Ensuite, insérer les tubes de toit (O) dans les tubes de toit (P) et les fixer en utilisant 2 boulons (AA) seulement tels qu'illustrés dans l'illustration 3.





Step 4:

Bolts can be tightened completely. Fix the crossbars (J, K, M & N) with the connectors (L) by using the bolts (MM) with nuts (NN) as shown in the fig. 1. Then, fix the connectors (AC) onto the roof tubes (O & P) by using the bolts (LL) with nuts (NN) as shown in the fig. 2. Make sure the connectors (AC) are on the opposite side of the small square fittings.


Étape 4:

Les boulons peuvent être serrés complètement. Fixer les traverses (J, K, M et N) aux connecteurs (L) en utilisant les boulons (MM) avec des écrous (NN) tels qu'illustrés dans l'illustration 1. Ensuite, fixer les connecteurs (AC) sur les tubes de toit (O et P) en utilisant les boulons (LL) avec les écrous (NN) tels qu'illustrés dans l'illustration 2. Assurez-vous que les connecteurs (AC) sont sur le côté opposé des petites ferrures carrées.



It is important to get square angles in the corners, so diagonal measurements (X) should be the same for each corner, took from the top and bottom.

Il est important d'obtenir des angles droits dans les coins, les mesures diagonales (X) doivent être les mêmes pour chaque coin, mesures prises dans le haut et au bas.




Step 5:

Do not tighten the bolts completely yet. Fix the crossbars set (F/G) on the posts (A1, A2 & C) by using the bolts (GG) as shown in the fig. 1 & 2. Then, fix the crossbars set (H/I) on the posts (B1, B2 & C) by using the bolts (GG) as shown in the fig. 1 & 2. Then, fix the crossbars set (M/N) on the posts (C) by using the bolts (GG) as shown in fig. 2. Then, fix the crossbars set (J/K) on the posts (A1, A2, B1 & B2) by using the bolts (CC & EE) as shown in the fig. 3. Once all bolts located, tighten all bolts and install the plastic caps (HH).

Étape 5:

Ne serrez pas les boulons complètement pour l'instant. Fixer l'ensemble de traverses (F/G) sur les poteaux (A1, A2 et C) en utilisant les boulons (GG) tels qu'illustrés dans les illustrations 1 et 2. Ensuite, fixer l'ensemble de traverses (H/I) sur les poteaux (B1, B2 et C) en utilisant les boulons (GG) tels qu'illustrés dans les illustrations 1 et 2. Ensuite, fixer l'ensemble de traverses (M/N) sur les poteaux (C) en utilisant les boulons (GG) tels qu'illustrés dans l'illustration 2. Ensuite, fixer l'ensemble de traverses (J/K) aux poteaux (A1, A2, B1 et B2) en utilisant les boulons (CC et EE) tels qu'illustrés dans l'illustration 3. Une fois tous les boulons localisés, serrez complètement les boulons et puis installez les capuchons en plastique (HH).




Step 6:

Do not overtighten the bolts. Fix the roof tubes sets (O/P) to the crossbars (J, K, M & N) by using the bolts (AA) as shown in fig. 1 & 2. Then, install the bolts (FF) on the roof tubes (P) as shown in fig. 2.

Étape 6:

Ne pas trop serrer les boulons. Fixer les ensembles de tubes de toit (O/P) aux traverses (J, K, M et N) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans les illustrations 1 et 2. Ensuite, installez les boulons (FF) sur les tubes de toit (P) tels qu'illustrés dans l'illustration 2.





Step 7:

Do not overtighten the bolts. Fix the upper roof tubes (Q) on the crossbars (G & I) (near the joint between the crossbars (F and H)) by using the bolts (AA) as shown in fig. 1. Then, install the bolts (FF) on the crossbars (G & I) as shown in fig. 1. Then, fix the upper roof tubes (Q) on the roof tubes (O) by using the bolts (AA) as shown in fig. 2. Then, from left to right, fix simultaneously the roof tubes (Q) to the crossbars (G & I) & the roof tubes (P) by using the bolts (FF) as shown in the fig. 3 & 4.

Étape 7:

Ne pas trop serrer les boulons. Fixer les tubes de toit (Q) supérieur sur les traverses (G et I) (près de la jointure des traverses (F et H)) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration 1. Ensuite, installer les boulons (FF) sur les traverses (G et I) tels qu'illustrés dans l'illustration 1. Ensuite, fixer les tubes de toit (Q) supérieur sur les tubes de toit (O) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration 2. Ensuite, de gauche à droite, fixer simultanément les tubes de toit (Q) sur les traverses (G et I) et les tubes de toit (P) en utilisant les boulons (FF) tels qu'illustrés dans les illustrations 3 et 4.





Step 8:

Do not tighten the bolts completely yet. Please note that the roof panel (R) needs to overlap each other. From left to right, fix the roof panels (R) by using the bolts (AA & KK) with washers (JJ) as shown in the fig. Make sure to use only the bolts (AA) on the roof tubes (O & Q) & the bolts (KK) on the roof tubes (P) with the bolts (FF). Do not fix the roof panels (R) on the edge at this time.

Étape 8:

Ne serrez pas les boulons complètement pour l'instant. Prendre note que les panneaux de toit (R) doivent se chevaucher. De gauche à droite, fixer les panneaux de toit (R) en utilisant les boulons (AA et KK) avec des rondelles (JJ) tels qu'illustrés dans l'illustration. Assurez-vous de seulement utiliser les boulons (AA) sur les tubes de toit (O et Q) et les boulons (KK) sur les tubes de toit (P) avec les boulons (FF). Ne pas fixer les panneaux de toit (R) sur le bord pour le moment.







Step 9:

Do not tighten the bolts completely yet. Please note that the roof panel (S) needs to overlap each other. From left to right, fix the roof panels (S) by using the bolts (AA) with washers (JJ) as shown in the fig. Do not fix the roof panels (S) on the edge at this time.

Étape 9:

Ne serrez pas les boulons complètement pour l'instant. Prendre note que les panneaux de toit (S) doivent se chevauchés. De gauche à droite, fixer les panneaux de toit (S) en utilisant les boulons (AA) avec des rondelles (JJ) tels qu'illustrés dans l'illustration. Ne pas fixer les panneaux de toit (S) sur le bord pour le moment.




Step 10:

Do not tighten the bolts completely yet. Fix the roof profiles (V & W) to the crossbars (F & G) by using the bolts (KK) with washers (JJ) as shown in fig. 1. Then, repeat this step with the roof profiles (X & Y) & the crossbars (H & I). Then, fix the roof profiles (T & U) on the roof profiles (V, W, X & Y) by using the bolts (CC) with washers (JJ) as shown in fig. 2. Then, fix the roof profiles (T & U) to the roof panels (R & S) by using the bolts (BB) with washers (JJ) & nuts (II) as shown in the fig. 3. Once all bolts located, tightened all bolts from steps 7 to 9.

Étape 10:

Ne serrez pas les boulons complètement pour l'instant. Fixer les profilés de toit (V et W) aux traverses (F et G) en utilisant les boulons (KK) avec des rondelles (JJ) tels qu'illustrés dans l'illustration 1. Ensuite, répétez cette étape pour les profilés de toit (X et Y) et les traverses (H et I). Ensuite, fixer les profilés de toit (T et U) aux profilés de toit (V, W, X et Y) en utilisant les boulons (CC) avec des rondelles (JJ) tels qu'illustrés dans l'illustration 2. Ensuite, fixer les profilés de toit (T et U) aux panneaux de toit (R et S) en utilisant les boulons (BB) avec des rondelles (JJ) et des écrous (II) tels qu'illustrés dans l'illustration 3. Une fois tous les boulons localisés, serrez tous les boulons des étapes 7 à 9.



Step 11:

Fix the wall mounts (Z) on the posts (A1 & B1) by using the bolts (AA) as shown in the fig 1. Then, hang the mosquito net (AB) properly on the hooks as shown in fig. 2. Depending on the ground surface, use the proper anchoring devices. Anchors are not supplied. Stakes included are for a temporary solution. Fix the wallshelter onto a building by the wall mounts (Z) using the proper hardware depending on the material.

We wish you a lot of good moments with your new Corriveau Outdoor Furniture gazebo!

Leave us your comments on the Corriveau Outdoor furniture website. We look forward to hearing from you!

Étape 11:

Fix les fixations murales (Z) sur les poteaux (A1 et B1) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration 1. Ensuite, accrochez correctement la moustiquaire (AB) aux crochets tels qu'illustrés dans l'illustration 2. Selon la surface du sol, utilisez des ancrages appropriés. Les ancrages ne sont pas inclus. Les pieux inclus sont pour une solution temporaire. Fixer le gazebo sur un bâtiment en utilisant les fixations murales (Z) en utilisant la quincaillerie appropriée dépendant du matériel.

Nous vous souhaitons de nombreux moments de plaisir avec votre nouveau gazebo de Corriveau Meubles De Jardin!

Laissez-nous vos commentaires sur le site de Corriveau Meubles de Jardin. Au plaisir de vous lire !